

Monteringsvejledning.



- den sidste finish

www.jesmig.com – tlf. + 45 4844 1024 – info@jesmig.dk

Monteringsvejledning.

1. Del



Brøndens eksisterende betonring tilpasses til den ønskede højde. Der bør udlægges et lag cement-mørtel omkring den eksisterende betonring, som tilpasses med karmens yderkanter. Dette sikrer at det underliggende grus ikke udvaskes til brønden.

2. Del



Højden af karmpladen skal være 5-8mm underflisernes underside så der kan ligge sand mellem flise og karm.

Det er en god ide, at 1 helst 2 sider af brøndkarmen følger en flisekant. Dette sikrer færrest skæringer af fliserne.

Monteringsvejledning.

3. Del



Da brøndkarmen kan bevæge sig under monteringen, kan det være nødvendigt at sætte belastning henover, medens betonen tørre

Efter at alle fliserne omkring dækslet er tilpasset og lagt, Fyldes mellemrummene mellem fliserne og karm med fint sand, Så dækslet derved ligger låst

4. Del



Fliserne i dækslet skal limes ned i dækslet med fliselim. Der skal så meget fliselim, at der ved lægningen, kommer lim op mellem fliserne til ca. 1,0cm under overkant flise.

Monteringsvejledning.

5. Del



Dette sikrer at vand ikke lægger sig mellem fliserne som derved er længere om at tørre, og dermed minimerer risikoen for frostsprængninger.

6. Del



Sidst efterfyldes omkring dækslet og karm med fint sand, så alle fliserne ligger fast.

HUSK! Ikke at betræde dækslet i mindst 48 timer efter limningen.

Monteringsvejledning.



JESMIG BRØNDDÆKSLER®
En del af Jesmig Group ApS

Salg og Forhandler information
@: salg@jesmig.com

Administration / hovedkontor
Engvej 23 – 3330 Gørkløse
T: +45 4844 1024
M: +45 4074 1015
@: info@jesmig.dk

JESMIG.COM